



## **Aplikační zařízení a ochranné pomůcky**

**Mořící štětce ANTOX** – Používají se pro aplikaci mořící a neutralizační pasty, případně čistícího a pasivačního prostředku. Po použití vždy důkladně umyjte vodou. Dodávají se v šířkách 2“, 1“ a 0,5“.

**Postřiková láhev FKS** – Používá se pro nástřik mořících gelů a čistícího a pasivačního prostředku. Je vhodná pro menší a středně velké plochy, pro nástřik svarů. Má obsah cca 2 litry. Obsahuje ruční pumpičku, kterou se natlakuje. Tryska má regulovanou šířku paprsku. Po použití důkladně vymyjte vodou, především těsnící „O“ kroužky. K dispozici jsou veškeré náhradní díly.

**Filtr proti kyselým exhalacím** – Umísťuje se na masku CM5 při pracích v uzavřených prostorách.

**Gumové rukavice a obličejový štít.**